



Corporación

RUBERT Plast®
de Centroamérica

Publicidad
en Tapetes
Rizo y Alfombra

FICHA TÉCNICA

Novorodapie® Semiflex

EMAC®
EL TOQUE FINAL

Instalación

Novorodapie® Semiflex es un perfil de instalación sencilla que no requiere tornillería adicional.

1. Limpie el soporte donde va a instalar el Novorodapie® Semiflex y compruebe el buen estado del perfil.
2. Aplique una parte del adhesivo en la pared. A continuación aplique también una parte de adhesivo a la cara posterior del perfil. Puede utilizar cola de contacto o adhesivos de montaje rápido comunes en el mercado.

* Tenga en cuenta que el adhesivo sea adecuado para el adhesivado del PVC.

3. Adhiera el perfil a la pared y presione para asegurar una óptima adhesión.
4. Retire los posibles restos de adhesivo y deje secar.

*Cada adhesivo tiene unas características. Asegúrese de que sigue las instrucciones del fabricante en cada caso.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza se puede realizar con agua y detergente o limpiador específico en disolución. El correcto uso de lejía o limpiadores más fuertes del mercado no le afecta. En caso de duda utilice siempre el limpiador en disolución y haga una prueba en una zona menos visible.

No se recomienda el uso de ácido crómico, sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno.

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica www.publialfombras.com

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@emac.es